


前言

感謝您使用愛惠浦UV滅菌濾水瓶，請使用前先閱讀說明書，妥善保存以便以後查閱。本說明書僅適用於愛惠浦UV滅菌濾水瓶，書中所有內容僅供用戶使用和維護時參考，未盡事宜歡迎向本公司服務部門諮詢。本書不足和錯誤之處，歡迎廣大用戶提出寶貴意見。愛惠浦UV滅菌濾水瓶定能給您帶來新鮮、純淨、健康的飲用水。

使用注意事項



本產品的主要功效在於容易攜帶的水瓶內具備了強大的過濾加紫外線殺菌功能為一體的飲用水處理裝置。因此，消費者在使用本產品時，建議仍以常溫市政自來水為主。一來可獲得更加安全，更加潔淨的飲用水，再者可延長濾心的使用壽命。由於瓶內配有專利的紫外線殺菌模組，消費者在使用過程完全不需煮沸即能將水中的細菌、病毒等消滅掉，即開即用，非常方便。也因此，建議裝水以常溫水為主。如果需盛用高溫開水請選用另外針對高溫水所開發的不銹鋼瓶身。瓶內的紫外線燈管在低溫和極黑暗的環境下會有延遲啟動的現象，屬正常情況。待燈管點著後即可進行滅菌動作，不影響最終的殺菌效果。紫外線滅菌過程使用者可緩慢搖動水瓶，增加水中任何微生物與燈管的接觸機會，提高滅菌效果。整個產品的結構嚴謹，堅固耐用，通過相關的落地測試及檢驗。儘管如此，由於瓶內仍是高強度的石英玻璃管，因此在使用過程仍需儘量避免跌落或摔擊等動作。充電電池為帶有保護裝置的高效率鋰離子電池，電池壽命長且安全。使用者不須經常充電，待充電指示紅燈閃爍後再充電即可。

水壺結構圖



充電方式

(圖A) 將水瓶上半部側邊的充電孔防水塞頭拔出後，用力插入3.5mm DC充電線到底。



(圖B)


(圖B) 充電線的另外一頭為標準的USB接頭，使用者可以選擇使用任何與手機充電器相容且帶USB孔的電源充電器，電腦上的USB充電孔或車上帶USB的充電器充電孔，還有飛機，火車上的標準USB充電孔為水瓶充電。

充電的過程，水瓶上的充電孔周圍會亮起一團紅燈，待充電完成後改為綠燈。充電完成後請再次將防水塞頭塞回充電孔內，避免充電孔進水。

UV燈模組更換



(圖C)




(圖D)

(圖C) 請將上蓋(含UV模組)往右旋開拿起。


(圖D) 更換新的上蓋(含UV模組)往左旋入後定位完成，請按位於瓶蓋中心的按鈕，按鈕周圍的一圈會亮燈即完成更換動作。

如有故障排除相關問題請洽總代理商。

濾心說明及更換



(圖E)



(圖F)



(圖H)

(圖E) 打開濾瓶蓋，取出發泡PU棉，再將整個內水斗取出後倒出黑色活性碳纖維布塊。然後以清水沖洗水斗後甩乾，請勿使用肥皂或清潔劑清洗濾芯。

(圖F) 重置內水斗後先將一片新的活性碳纖維布塊置入內水斗後，再將一片新的發泡PU棉押入內水斗即完成濾心更換。

(圖H) 請將濾水瓶放置於15℃～30℃的陰涼之處。使用期間請勿將濾水壺放在冰箱中，避險陽光曝曬及遠離高溫源。


使用方式步驟圖



(圖I)



(圖J)



(圖K)




(圖L)

(圖I) 將整個濾水瓶上下倒置後，打開濾水瓶底蓋。


(圖J) 取水，水源為自來水、溪水、井水或其它水源。

(圖K) 將水注入水斗內，利用重力原理將水流過整個濾材後，純淨的水會流進水瓶瓶身中間透明的部位。建議每次只取八分滿的水，或大約 500cc 的水。水斗內儘量不要有殘留的水。


(圖L) 取完水後，將瓶蓋蓋回並旋緊。將整個水瓶再次上下倒置，使水瓶回復正常出水口在上的位置。




(圖M)




(圖N)



(圖O)




(圖P)



(圖Q)



(圖R)



(圖S)

(圖M.N) 按下位於瓶蓋中心的按鈕，按下的同時，按鈕周圍的一圈會亮起紅色約50秒鐘，瓶身內的燈管也會亮起來。

(圖O) 約50秒後燈管熄滅，按鈕周圍的一圈亮燈改為藍色，代表完成滅菌的動作(紅燈閃爍代表沒電，須立即充電，此時燈管也不會點亮)。


(圖P.Q) 划開瓶蓋側邊的按鈕，解除鎖扣後按下按鈕，瓶蓋會自動彈開。

(圖R) 此時可以直接傾斜水瓶後飲用水瓶內的純淨飲用水。

(圖S) 一旦發現紫外線燈管沒有啟動，即表示水未經殺菌，請勿飲用，以確保您的飲用水安全。

水壺材質及安全標示

水瓶內所有與水接觸的部件皆是由食品級最高規格的環保材料所組成，水瓶本身也是由與奶瓶相同的PCTG材料所組成，產品絕不含雙酚A，消費者可安心使用。



(圖T)



(圖U)



Instructions For Use 使用說明書



濾水瓶保證書

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質產品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

- 1) 本商品保證期，為商品購買起 12 個月。購買日期之確定，以發票日期及保證書上經銷商登記日為準。如無以上日期資料，則以商品出廠日期加上兩個月確認。
- 2) 保證期內，如按照說明書正常使用下，商品如有故障無法使用、憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
- 3) 在以下情況，不論是否保證期內，維修得酌收維修費用及零件費用：
 - A 因天災（如：火災、水災、地震、風禍、蟲害、雷聲等等）而導致之損害或故障。
 - B 經判定為操作者未依說明書說明之不當使用。
 - C 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞。
 - D 外來因素者（如電壓浪用、裝置不當、搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生銹等等）。
 - E 未能出示服務保證書，證明為保證期內；或保證書損壞至字跡無法辨認時；或保證書記載內容與實物不符者（機型、機號、購買日期）。
 - F 產品之附件（如濾芯、包裝紙盒、紙箱、說明書等），各隨隨機附贈之軟體等類耗品，如有損壞或遺失，將不再修補範圍內，請另行購買。
 - G 因使用至外觀自然汙損或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
 - H 本產品設計為家庭使用，請勿作為營業用途。
- 4) 如形或扇形濾芯效期指示器內含電池，當電力耗盡時，請向經銷商或代理商購買備用濾芯蓋或更換式濾芯效期指示器。
- 5) 保證期內因天災以及非保證期內之維修、檢維修及零件工本計費，如經維修單位檢測無損後不維修時，將收取檢測工本費用 200 元整。
- 6) 零件備料均有期限，超過期限者以類似零件代用，如無代用零件，敬請見諒。
- 7) 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他證明為保證期內，將以保固外維修方式處理。
- 8) 商品故障送修方式：
 - A 網路保修：請上網 <http://www.everpoll.com.tw/> 登錄會員，填寫維修記錄單。
 - B 郵寄：請將商品妥善包裝，通過郵遞公司或本公司委託之物流公司送至本公司維修部（地址：新北市三重區興德路 100 號 11 樓）。
 - C 親送本公司：可將商品送至本公司維修部。
 - D 除指定商品外，如委託本公司特約物流公司送貨，車趟收取運費 100 元整。
- 9) 維修進度查詢：
 - A 登入本公司網站，即可查詢相關維修進度。
 - B 請撥商品維修服務專線 0800-617-777
- 10) 維修收費方式：委由物流公司貨到收款。

請注意透過郵購、網購或電購購買本公司商品之法定實價期間內，退換貨需保持商品之原樣及完整性（含原包裝、配件及贈品），若有違反或一經使用後恕不接受退換貨。

※ 購買後請要求經銷商在本保證書上蓋章（店家名稱、位址），同時填寫購買日期，並妥善保管，遺失恕不補發。